





7/10 寸触摸屏 U 盘更新说明

第一步: 准备一个空 U 盘, 将更新的 4 个文件拖放在 U 盘根目录下;

第二步: 插入 U 盘至触摸屏背后的 USB 口, 长按左上角位置约 5 秒, 自动弹出下框:



第三步: 选择要更新的程序, 见下框:



第四步: 更新结束后, 选择重启, 重启后, 拔出 U 盘, 见下框:

